

05/2017

ArtNr. XVIALPHADRONE

Alter:14+

Alpha CAM

SUNLY TECH

Quickstart



Sicherheitshinweise

1.

GEFAHR DES ERSTICKENS DURCH KLEINTEILE. BENUTZUNG NUR UNTER UNMITTELBARER AUFSICHT DURCH ERWACHSENE. PRODUKT AUßER REICHWEITE VON KINDERN UNTER 14 JAHREN HALTEN. NICHT FÜR KINDER UNTER 14 JAHREN.

2. Wenn Sie das Fluggerät zum ersten Mal fliegen, bedienen Sie den Joystick langsam. Das Fluggerät steigt sonst sehr schnell nach oben was bei wenig Platz schnell zu einer Kollision führen kann.

3. Nach dem Flug schalten Sie bitte die Fernbedienung aus bevor Sie sich dem Quadkopter nähern.

So vermeiden Sie ein versehentliches Starten!

4. Halten Sie den Akku fern von Wärmequellen wie Heizungen oder offenem Feuer.

5. Halten Sie beim Fliegen mindestens 2-3 Meter Abstand zu Hindernissen. Fliegen Sie nicht in der Nähe von Menschen und Tieren.

6. Kinder sollten nur unter Aufsicht fliegen und den Quadkopter im Sichtbereich der Aufsichtsperson fliegen. So besteht die Möglichkeit bei Gefahr schnell einzugreifen.

7. Versuchen Sie keine wiederaufladbaren Batterien zu laden. Achten Sie beim Wechsel des Akkus oder Batterien auf richtige Polarität. Verwenden Sie keine Mischung aus alten, oder Batterien verschiedener Hersteller!

8» Wenn Sie nicht fliegen, entfernen Sie bitte die Batterien und die Akkus aus den einzelnen Komponenten.

9. Der Stromversorgungsanschluss darf nicht kurzgeschlossen werden!

Wartung

1. Verwenden Sie einsaubereres, weiches Tuch, um dieses Produkt häufiger zu reinigen

2. Setzen Sie das Fluggerät vor dem Flug nicht direkter Sonnenbestrahlung aus.

3. Durch Feuchtigkeit können elektronische Bauteile beschädigt werden.


4. Überprüfen Sie bitte den Stecker und anderes Zubehör in regelmäßigen Abständen.

Ist etwas beschädigt, Quadkopter bis zur Reparatur nicht verwenden!


Kalibrieren der Drohne

Vor dem ersten Start muss die Drohne kalibriert werden. Hierzu stellen Sie die Verbindung mit der Drohne her und verbinden diese mit der App. (Siehe Kapitel App)


Klicken Sie in der App auf Einstellungen




Danach auf Calibration



Hier finden Sie die Compass calibration



Stellen Sie die Drohne wie auf der Abbildung gezeigt hin und drücken auf Next






Accelerometer calibration

Stand vertically to the front

Please refer to the graphic, vertically place the Alpha CAM with the lens looking forward.




Next



Accelerometer calibration

Stand vertically to the back

Please refer to the graphic, vertically place the Alpha CAM with the lens looking down.



Next




Accelerometer calibration

Flip back

Please refer to the graphic, level place the Alpha CAM with the back down.



Next




Wenn die kalibrierung erfolgreich war können Sie die Drohne nun starten.

App Download

Suchen sie im jeweiligen App Store nach der App Sunly FLY. Starten Sie die Drohne und gehen in ihren Smartphone in die WLAN Einstellungen. Suchen Sie das Netzwerk AlphaCAM-XXX Das Passwort für das Netzwerk lautet „sunlytech“



Die App



Zurück	Foto Modus	GPS Schalter
GPS	Sensor	Höhengsensor
Batterie	Wifi	SD Karte
Foto/Video	Einstellungen	Hilfe
Fokus	Verzögerung	Video aufnehmen
Einstellungen	Motorstatus	Abbrechen
Return to Home	Landen	Starten
Vollbild	Höhenstatus	



DROHNENSTORE24.DE

... DER DROHNEN-GURU

Steuerung der Drohne

Sie können die Drohne auf 3 verschiedene Varianten steuern.


Touch Mode

Beim Touch können Sie durch drücken der Symbole die Drohne steuern.




Motion Mode

Hier können Sie durch bewegen des Smartphones die Drohne steuern.



Joystick Mode

Hier haben Sie die klassischen Joysticks in Virtueller Form und können durch Wischen nach z.B. oben oder unten die Drohne steuern.



HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ



Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf dem Produkt bzw. Verpackung besagt, dass dieses getrennt vom üblichen Hausmüll entsorgt werden muss. Damit sollen schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei der Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten vermieden und deren Wiederverwendung oder Verwertung ermöglicht werden. Sie haben die Möglichkeit, Elektro- und Elektronikaltgeräte kostenfrei bei einer entsprechenden Sammelstelle in Ihrer Nähe abzugeben. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadt oder Gemeinde über die zur Verfügung stehenden Sammelstellen. Sie haben auch die Möglichkeit, alte Elektro- und Elektronikgeräte, die von uns bezogen wurden, frei an uns zurückzusenden. Wir werden diese dann einer ordnungsgemäßen Verwertung bzw. Wiederverwendung zuführen. Eventuell enthaltene Batterien oder Akkus müssen aus dem Produkt entfernt werden und bei der entsprechenden Sammelstelle getrennt entsorgt werden.
Hinweise nach Batteriegesetz

Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet. Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit schädigen können. Batterien enthalten aber auch wichtige Rohstoffe wie z.B. Eisen, Zink, Mangan oder Nickel und werden wieder verwertet. Sie können die Batterien nach Gebrauch entweder ausreichend frankiert an uns zurücksenden:

HALOGENKAUF Lightech GmbH
Schlehenweg 4
29690 Schwarmstedt

oder in unmittelbarer Nähe (z.B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen) unentgeltlich zurückgegeben. Die Abgabe in Verkaufsstellen ist dabei auf für Endnutzer für die Entsorgung übliche Mengen sowie solche Altbatterien beschränkt, die der Vertreiber als Neubatterien in seinem Sortiment führt oder geführt hat. Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, eine durchgestrichene Mülltonne, und dem chemischen Symbol des schadstoffhaltigem Schwermetalls versehen.
Diese durchgekreuzte Mülltonne bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen. Unter diesen Zeichen finden Sie zusätzlich nachstehende Symbole mit folgender Bedeutung:



Cd= Cadmium



Hg= Quecksilber



Pb= Blei



Li-po= Lithium





DROHNENSTORE24.DE
... DER DROHNEN-GURU

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU Declaration of conformity

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Bevollmächtigter:

representative:

HALOGENKAUF LIGHTTECH® GMBH

Schlehenweg 4

29690 Schwarmstedt

Deutschland

Hersteller:

manufacturer:

Sunly Room D1106 & D1108, Minggu Technology Park, No. 7001

Zhongchun Rd., Minhang District, Shanghai, China

Produktbezeichnung:

product title:

Selfie Kopter mit Kamera

Artikel-Nummer:

article ref.-number:

XVIALPHADRONE

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Community harmonisation legislation:

R&TTE Richtlinie:

1999/5/EU

EMV Richtlinie:

2014/30/EU

Niederspannungs Richtlinie (Low Voltage):

2014/35/EU

RoHS Richtlinie:

2011/65/EU

WEEE Richtlinie:

2012/19/EU

Normen / Spezifikationen:

standards / specifications:

EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)

EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08)

EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)

EN 300 328 V1.9.1 (2015-02)

EN 300 440-1 V1.6.1 (2010-08)

EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08)

EN 60664-1:2007

EN 62311:2008

EN 50566: 2013+AC: 2014

EN 50581:2012

CE-Kennzeichnung:

Application of CE-marking:

2017

Unterzeichnet für und im Namen von:

Signed for and on behalf of:

HALOGENKAUF LIGHTTECH® GMBH

Ort, Datum:

Place, Date:

Schwarmstedt, den 20.05.2017

Name, Funktion:

name, function:

Bernhard Stich, Geschäftsführer