

BEDIENUNGSANLEITUNG

SENSORISCHE SERIE



*Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
*Vor Gebrauch Bedienungsanleitung lesen.
*Nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

So funktioniert es:

> Der Roboter/ Das Auto hat einen optischen Sensor, der eine schwarze Linie auf weißem Papier erkennt.

So malen Sie die Linien:

- > Malen Sie eine Linie von ca. 6 mm Stärke, sie muss schwarz und deckend sein. (Abb. 2)
- > Malen Sie **NICHT** wie in Abb. 1 gezeigt.




Wie man spielt:

- > Benutzen Sie einen dunklen Stift um eine Linie auf das weiße Papier zu malen.
- > Schalten Sie den Roboter/ das Auto mit dem On-Schalter auf seiner Unterseite an.
- > Setzen Sie den Roboter/ das Auto auf die gemalte Linie.
- > Der Roboter/ Das Auto folgt der Linie automatisch.
- > Falls die Linie endet fährt der Roboter/ das Auto weiter in die Richtung der vorangegangenen Linie.
- > Falls die Linie zu dünn ist, verlässt der Roboter/ das Auto die Linie.
Bitte malen Sie in diesem Fall die Linie breiter.
- > Sobald die Batterien leer sind, stoppt der Roboter/ das Auto automatisch.
- > Falls die Batterien leer sind, ersetzen Sie sie wie in Abb. 3 beschrieben.

So tauscht man die Batterien aus:

Abb. 3



1. Benutzen Sie einen kleinen Schraubenschlüssel um das Batteriefach zu öffnen.

2. Entfernen Sie die benutzten Batterien.

3. Setzen Sie vier neue Batterien ein.

4. Schließen Sie das Fach wieder und schrauben Sie es mit dem Schraubenschlüssel zu

Fehlerbehebung:

- > Falls das Auto nicht auf der Linie bleibt, malen Sie die Linie dicker oder wechseln Sie den Stift aus

Wichtig!

- > Bitte spielen Sie mit dem Roboter/ dem Auto nicht im strahlenden Sonnenschein oder unter zu starken Lichteinflüssen.

Sicherheitsmaßnahmen:

- > Mischen Sie keine gebrauchten und neuen Batterien
- > Laden Sie keine nicht-aufladbaren Batterien auf.
- > Neue Batterien sollten in der richtigen Richtung und von Erwachsenen eingesetzt werden.
- > Benutzte Batterien sollten von Erwachsenen entfernt und entsorgt werden.
- > Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahre.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU Declaration of conformity

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Bevollmächtigter: HALOGENKAUF LIGHTTECH® GMBH
representative: Schlehenweg 4
29690 Schwarmstedt
Deutschland

Hersteller: X-Viki
manufacturer: Room 1305, Qinghu Mingyuan, Sanlian Road,
Shenzhen. China

Produktbezeichnung: Inductive Toy
product title:

Artikel-Nummer: XVI777002, XVI777005A, XVI777005B, XVI777005C, XVI777005E,
article ref.-number: XVI777005F, XVI777005A, XVI777616, XVI777005C, XVI777616

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Community harmonisation legislation:

Sicherheit von Spielzeug Richtlinie: 2009/48/EU
EMV Richtlinie: 2014/30/EU
RoHS Richtlinie: 2011/65/EU
WEEE Richtlinie: 2012/19/EU



Normen / Spezifikationen: EN71-1:2014, EN71-2:2011+A1: 2014, EN71-3:2013+A1: 2014
standards / specifications: EN 62311:2008
EN 50581:2012

CE-Kennzeichnung: 2019
Application of CE-marking:

Unterzeichnet für und im Namen von: HALOGENKAUF LIGHTTECH® GMBH
Signed for and on behalf of:

Ort, Datum: Schwarmstedt, den 25.11.2019
Place, Date:

Name, Funktion: Bernhard Stich, Geschäftsführer
name, function: