05/2017

ArtNr; XVIL6059

Alter 14+

Quickstart



2.4GHZ EDITION

L6059

Sicherheitshinweise

1.

GEFAHR DES ERSTICKENS DURCH KLEINTEILE. BENUTZUNG NUR UNTER UNMITTELBARER AUFSICHT DURCH ERWACHSENE. PRODUKT AUßER REICHWEITE VON KINDERN UNTER 14 JAHREN HALTEN. NICHT FÜR KINDER UNTER 14 JAHREN.

2. Wenn Sie das Fluggerät zum ersten Mal fliegen, bedienen Sie den Joystik langsam.Das Fluggerät steigt sonst sehr schnell nach oben was bei wenig Platz schnell zu einer Kollision führen kann.

3. Nach dem Flug schalten Sie bitte die Fernbedienung aus bevor Sie sich dem Quadkopter nähern. So vermeiden Sie ein versehentliches Starten!

4. Halten Sie den Akku fern von Wärmequellen wie Heizungen oder offenem Feuer.

5. Halten Sie beim Fliegen mindestens 2-3 Meter Abstand zu Hindernissen. Fliegen Sie nicht in der Nähe von Menschen und Tieren.

6. Kinder sollten nur unter Aufsicht fliegen und den Quadkopter im Sichtbereich der Aufsichtsperson fliegen. So besteht die Möglichkeit bei Gefahr schnell einzugreifen.

7. Versuchen Sie keine wiederaufladbaren Batterien zu laden. Achten Sie beim Wechsel des Akkus oder Batterien auf richtige Polarität. Verwenden Sie keine Mischung aus alten, oder Batterien verschiedener Hersteller!

8» Wenn Sie nicht fliegen, entfernen Sie bitte die Batterien und die Akkus aus den einzelnen Komponenten.

9. Der Stromversorgungsanschluss darf nicht kurzgeschlossen werden!

Wartung

1. Verwenden Sie einsauberes, weiches Tuch, um dieses Produkt häufiger zu reinigen

2. Setzen Sie das Fluggerät vor dem Flug nicht direkter Sonnenbestrahlung aus.

3. Durch Feuchtigkeit können elektronische Bauteile beschädigt werden.

4. Überprüfen Sie bitte den Stecker und anderes Zubehör in regelmäßigen Abständen. Ist etwas beschädigt, Quadkopter bis zur Reparatur nicht verwenden!

DROHNENSTORE24.DE
... DER DROHNEN-GURU

Laden der Drohne

Schliessen Sie das USB Ladegerät an einen Computer oder an ein USB Netzteil an. Wen der Akku lädt die LED an dem Ladegerät. Wenn der Ladevorgang beendet ist geht die LED aus.





Zum öffnen des Covers drücken sie den Knopf und ziehen das Cover ab.

Legen Sie den Akku in die Drohne. Stecken Sie den Stecker in des Akkus ein.

Falten der Drohne

Zum aufklappen der Drohne ziehen sie die Arme nach oben.



Zum zusammenklappen drücken sie den Knopf auf der oberen Seite und drücken die Arme nach unten.



Stecken Sie die richtigen Propeller auf die richtigen Arme. Danach drehen Sie die Schrauben fest.



Der Propellerschutz wird einfach von unten eingesteckt.

Landegestell Installation



Einlegen der SD Karte





Download der App

App Store Google play

Scannen Sie den QR Code. Sollten sie keinen QR Code Scanner haben suchen sie im jeweilgen App Store nach der App „LS DRONE“.

Fliegen der Drohne

Drücken Sie den linken Stick nach oben oder unten

Drücken Sie den rechten Stick nach oben oder unten.

Drücken Sie den rechten Stick nach links oder rechts.



Drücken Sie den linken Stick nach links oder rechts.

HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf dem Produkt bzw. Verpackung besagt, dass dieses getrennt vom üblichen Hausmüll entsorgt werden muss. Damit sollen schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei der Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten vermieden und deren Wiederverwendung oder Verwertung ermöglicht werden.
Sie haben die Möglichkeit, Elektro- und Elektronikaltgeräte kostenfrei bei einer entsprechenden Sammelstelle in Ihrer Nähe abzugeben. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadt oder Gemeinde über die zur Verfügung stehenden Sammelstellen. Sie haben auch die Möglichkeit, alte Elektro- und Elektronikgeräte, die von uns bezogen wurden, frei an uns zurückzusenden. Wir werden diese dann einer ordnungsgemäßen Verwertung bzw. Wiederverwendung zuführen.
Eventuell enthaltene Batterien oder Akkus müssen aus dem Produkt entfernt werden und bei der entsprechenden Sammelstelle getrennt entsorgt werden.
Hinweise nach Batteriegesetz

Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet. Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit schädigen können. Batterien enthalten aber auch wichtige Rohstoffe wie z.B. Eisen, Zink, Mangan oder Nickel und werden wieder verwertet.
Sie können die Batterien nach Gebrauch entweder ausreichend frankiert an uns zurücksenden:

HALOGENKAUF Lightech GmbH
Schlehenweg 4
29690 Schwarmstedt

oder in unmittelbarer Nähe (z.B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen) unentgeltlich zurückgegeben. Die Abgabe in Verkaufsstellen ist dabei auf für Endnutzer für die Entsorgung übliche Mengen sowie solche Altbatterien beschränkt, die der Vertreiber als Neubatterien in seinem Sortiment führt oder geführt hat. Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, eine durchgestrichene Mülltonne, und dem chemischen Symbol des schadstoffhaltigem Schwermetalls versehen.
Diese durchgekreuzte Mülltonne bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen. Unter diesen Zeichen finden Sie zusätzlich nachstehende Symbole mit folgender Bedeutung:

Cd= Cadmium

Hg= Quecksilber

Pb= Blei

Li-po= Lithium

DROHNENSTORE24.DE
... DER DROHNEN-GURU

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU Declaration of conformity

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Bevollmächtigter: *representative:*	HALOGENKAUF LIGHTECH® GMBH Schlehenweg 4 29690 Schwarmstedt Deutschland
Hersteller: *manufacturer:*	Lishi Toys Xianju Ave, Chenghai Qu, Shantou Shi, Guangdong Sheng, China, 515800
Produktbezeichnung: *product title:*	Quadrocopter Drohne Klappbar mit Kamera
Artikel-Nummer: *article ref.-number:*	XVIL6059

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Community harmonisation legislation:

R&TTE Richtlinie:	1999/5/EU
EMV Richtlinie:	2014/30/EU
RoHS Richtlinie:	2011/65/EU
WEEE Richtlinie:	2012/19/EU

Normen / Spezifikationen: *standards / specifications:*	EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09) EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08) EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09) EN 300 328 V1.9.1 (2015-02) EN 300 440-1 V1.6.1 (2010-08) EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08) EN 62311:2008 EN 50566: 2013+AC: 2014 EN 50581:2012
CE-Kennzeichnung: *Application of CE-marking:*	2017
Unterzeichnet für und im Namen von: *Signed for and on behalf of:*	HALOGENKAUF LIGHTECH® GMBH
Ort, Datum: *Place, Date:*	Schwarmstedt, den 26.04.2017
Name, Funktion: *name, function:*	Bernhard Stich, Geschäftsführer